Ballons tampons ATTACK HR et HRS avec ballon ECS intégré

Données techniques

Paramètre	Unité	HR 600 K	HR 800 K	HR 1000 K	HRS 600 K	HRS 800 K	HRS 1000 K	HRS 1250 K	HRS 1500 K	HRS 2000 K
Position 1–6	mm	1 515	1 545	1 735	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
Position 2–7	mm	1 123	1 135	1 255	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
Position 3	mm	794	846	1 036	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L – longueur maximale de la résistance électrique	mm	650	735	735	650	735	735	880	920	1 000
Position 4–8	mm	684	725	775	684	725	775	695	820	862
Position 5–9	mm	245	315	295	245	315	295	285	375	315
Position RS	mm	—	—	—	245	315	295	285	375	315
Position AS	mm	—	—	—	725	725	860	850	895	843
Diamètre sans isolation	mm	700	790	790	700	790	790	950	1 000	1 100
Diamètre avec isolation de 100 mm	mm	900	990	990	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Hauteur	mm	1 754	1 806	1 996	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
Hauteur avec isolation de 100 mm	mm	1 854	1 906	2 096	1 854	1 906	2 096	2 048	2 132	2 374
R – dimension de basculement sans isolation	mm	1 841	1 898	2 081	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Température maximale de service du ballon	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Pression maximale de service du ballon	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Surface de l’échangeur solaire	m²	—	—	—	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Volume de l’échangeur solaire	l	—	—	—	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7

Paramètre	Unité	HR 600 K	HR 800 K	HR 1000 K	HRS 600 K	HRS 800 K	HRS 1000 K	HRS 1250 K	HRS 1500 K	HRS 2000 K
Pression maximale de service de l’échangeur solaire	bar	—	—	—	10	10	10	10	10	10
Température maximale de service de l’échangeur solaire	°C	—	—	—	105	105	105	105	105	105
Volume du ballon ECS intérieur	l	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Température maximale de service du ballon intérieur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Pression maximale de service du ballon intérieur	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Volume du ballon	l	445	553	731	445	553	731	1 079	1 260	1 800
Poids	kg	157	157	172	157	157	172	172	265	296