Ballons tampons ATTACK TUV et TUVS avec production d’ECS

Données techniques

Paramètre	Unité	TUV 500 K	TUV 600 K	TUV 800 K	TUV 1000 K	TUVS 500 K	TUVS 600 K	TUVS 800 K	TUVS 1000 K	TUVS 1250 K	TUVS 1500 K	TUVS 2000 K
Position 1–6	mm	1 405	1 515	1 545	1 735	1 405	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
Position 2–7	mm	1 013	1 123	1 135	1 255	1 013	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
Position 3 (EL)	mm	771	794	846	1 036	771	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L – longueur maximale de la résistance électrique	mm	600	650	735	735	600	650	735	735	880	920	1 000
Position 4–8	mm	621	684	725	775	621	684	725	775	695	820	862
Position 5–9	mm	230	245	315	295	230	245	315	295	285	375	315
Position RS	mm	—	—	—	—	230	245	315	295	285	375	315
Position AS	mm	—	—	—	—	710	725	725	860	850	895	843
Diamètre sans isolation	mm	650	700	790	790	650	700	790	790	950	1 000	1 100
Diamètre avec isolation de 100 mm	mm	850	900	990	990	850	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Hauteur	mm	1 631	1 754	1 806	1 996	1 631	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
R – dimension de basculement sans isolation	mm	1 717	1 841	1 898	2 081	1 717	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Hauteur minimale d’installation	mm	1 831	1 954	2 006	2 196	1 831	1 954	2 006	2 196	2 148	2 232	2 474
Température maximale de service	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Pression maximale de service	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Surface de l’échangeur ECS	m²	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Surface de l’échangeur solaire	m²	—	—	—	—	1,8	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Volume de l’échangeur solaire	l	—	—	—	—	11,9	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7
Pression maximale de service de l’échangeur solaire	bar	—	—	—	—	10	10	10	10	10	10	10
Température maximale de service de l’échangeur solaire	°C	—	—	—	—	105	105	105	105	105	105	105
Volume du ballon	l	474	605	713	891	474	605	713	891	1 239	1 420	1 960
Poids	kg	157	157	157	172	157	157	157	172	172	265	296